

Instructions de montage

de la vanne sur le seau à membrane KLEIBERIT



Basculer le seau sur le côté et inciser la membrane à l'aide d'un cutter.



Enlever la membrane



Mettre en place le joint d'étanchéité sur la vanne



Visser la vanne sur l'insert fileté du seau, toujours dans le sens horaire pour ne pas risquer de dévisser l'insert fileté



Redresser le seau et le placer à l'emplacement choisi



Fixer la charnière de la vanne



La charnière de la vanne permet de basculer le seau pour le vider entièrement



L'axe de la charnière est une goupille amovible.

Retirer cette goupille pour remplacer le seau vide.



La vanne permet un soutirage précis et rapide.



Une solution **PRO** à tous points de vue :

- ✓ Gain de temps de manipulation
- ✓ Plus de seau mal refermé
- ✓ La colle est préservée de l'air et de la poussière
- ✓ La colle se conserve mieux
- ✓ Vanne de qualité professionnelle
- ✓ Soutirage facilité, dosage précis
- ✓ Pas de gaspillage de produit lors du transvasement
- ✓ Possibilité de fixer la vanne sur un établi
- ✓ Plus de charge lourde à manipuler